

COFFEE GRINDER COG-HS600



MASALAH UMUM DAN PENYELESAIAN

- Penyebab mesin tidak berfungsi

1. Mesin berhenti tiba-tiba
2. Motor terlalu panas
3. Wadah bawah sudah terisi penuh
4. Terdapat benda keras seperti batu masuk bersama biji kopi

- Penyelesaian

1. Buka cover depan, bersihkan ampas yang terdapat di dalam wadah, kemudian periksa kembali apakah masih ada benda keras di dalam wadah.
2. Periksa sekring, jika sekring terputus segera ganti dengan sekring baru yang terdapat di bawah mesin (disediakan 2 unit sekring baru), kemudian nyalakan mesin kembali.

PERHATIAN

1. Mesin ini merupakan tipe penggiling biji-bijian, seperti biji kopi, kacang hijau.
2. Dilarang untuk melakukan pembongkaran sendiri.

COFFEE GRINDER COG-HS600



BUKU PETUNJUK PENGUNAAN *USER MANUAL BOOK*



**Bahan Berkualitas International
Efisiensi Tinggi, Mudah Digunakan & Aman**

Silakan baca pendahuluan sebelum menggunakan
Please read the introduction before using

MESIN PENGGIILING KOPI COG-HS600



Mesin COG-HS600 merupakan produk baru mesin penggiling kopi yang telah dikembangkan oleh perusahaan kami. Mesin ini memiliki desain internasional dengan kualitas tinggi dan tahan lama. Mesin ini dilengkapi dengan pengaturan tingkat kehalusan hasil gilingan kopi. Mesin penggiling kopi ini dapat digunakan di rumah, hotel, kafe, restoran, dll.

SPESIFIKASI

Voltase : 220-240 V

Frekuensi : 50/60 Hz

Daya : 360 W

Kapasitas : 35 Kg/Jam

Dimensi : 44 x 41 x 46,5 cm

CARA PENGGUNAAN

1. Periksa terlebih dahulu daya listrik cukup untuk menyalakan mesin.
2. Masukkan biji kopi (kurang dari 500gr) ke dalam wadah atas.
3. Colokan kabel listrik kemudian tekan tiombol on.
4. Atur tingkat hasil gilingan sesuai dengan kebutuhan.
5. Lakukan penggilingan


PERANGKAT PENGAMAN

1. Ketika motor sudah terlalu panas, sekering akan terputus secara otomatis.
2. Jika saat mesin sedang beroperasi terdapat benda keras seperti batu pada biji kopi, sekering akan terputus secara otomatis.

MESIN PENGGIILING KOPI COG-HS600



KELENGKAPAN MESIN



- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Motor | 11. Wadah atas |
| 2. Corong | 12. Tutup wadah atas |
| 3. Cover depan | 13. Bagian bawah mesin |
| 4. Cover belakang motor | 14. Tombol on/off |
| 5. Knop penyetelan | 15. Kotak sekering |
| 6. Baut knop penyetelan | 16. Fuse prepared |
| 7. Baut cover depan | 17. Bantalan kaki |
| 8. Corong keluar | 18. Kabel |
| 9. Tutup wadah bawah | 19. Alas mesin |
| 10. Wadah bawah | |